

Zählerplatz für
Rundsteuer-Empfänger (TRE) ist
wie folgt zu bestücken:

A: 230V-Verdrahtung

Bei der 230V-Verdrahtung ab
TRE-Sicherung ist zusätzlich ein
PE-Leiter vorzusehen.

B: Kommunikationsanschluss

Die Telefonsteckdose RJ45 ist
hinter die TRE-Zählerplatte zu
montieren, die Zuleitung bis zum
Überführungspunkt (UP) der
Swisscom zu führen und am UPK
anzuschliessen.

Angaben zum UPK werden durch
ewz geliefert.

*Die Tel.-Installation ist nicht nötig,
falls ewz-Zürinet vorhanden und
bestellbar ist. In jedem Fall muss
aber sichergestellt werden, dass die
Verbindung vom Aussenkasten
zum BEP im Gebäude mittels
M20-Rohr gewährleistet ist.*

